





Come utilizzare i file DXF della C.T.R.N. 2001-2005 con AutoCad

Gli elementi della C.T.R.N. in formato DXF sono costituiti da 2 file che derivano dall'esportazione del dato originale prodotto in formato .SHP; di questi, un file contiene i layer relativi agli oggetti geometrici, quali, ad esempio, curve di livello, polilinee edifici, etc., mentre l'altro contiene i layer testuali, tipicamente toponimi e testi associati ad oggetti che descrivono l'altimetria.

Per l'apertura dei file usare la procedura **INSERISCI BLOCCO**



ed aprire il file da caricare, senza dare alcuna indicazione circa Punto d'inserimento, Scala e Rotazione, poiché i file sono georiferiti e si collocano automaticamente nello spazio in base alle coordinate.





Regione Abruzzo

Servizio Sistema Informativo Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione
Ufficio Infrastrutture Tecnologiche e Geografiche

Qualora il dato caricato non venisse visualizzato, provare a spostarsi nelle'estensione del dato con il comando **ZOOM ESTENSIONI**.